Научно-производственное предприятие "СТЕЛС"

Мираж-Стрелец-01

Объектовый модуль интегрированной системы мониторинга «Мираж»

Руководство по эксплуатации

Серия "Профессионал"

Руководство по эксплуатации АГНС.425621.002 Томск

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1 Техническое описание	4
1.1 Назначение и возможности	4
1.1.1 Назначение модуля	4
1.1.2 Функциональные возможности модуля	4
1.2 Технические характеристики	5
1.3 Комплект поставки, маркировка, упаковка	5
1.3.1 Комплект поставки	5
1.3.2 Маркировка	5
1.3.3 Упаковка	6
1.4 Состав Мираж-Стрелец-01	6
1.4.1 Конструкция	6
1.4.2.1 Интерфейс RS-485	6
1.4.2.2 Узел индикации	6
1.5 Принцип функционирования	7
2 Использование Мираж-Стрелец-01	8
2.1 Эксплуатационные ограничения	8
2.2 Установка модуля	8
2.3 Настройка модуля	9
2.3.1 Настройка РРОП «Стрелец»	9
2.3.2 Требуемое программное обеспечение	9
2.3.3 Настройка модуля совместно с контроллером Мираж	
GSM-M8-03	10
2.3.4 Настройка локальных разделов	13
2.3.5 Настройка глобальных разделов	14
3 Техническое обслуживание	16
Приложение 1	18
Приложение 2	19



Введение

Настоящее руководство распространяется на модуль Мираж-Стрелец-01 (далее *модуль*) и предназначено для изучения его устройства, монтажа и эксплуатации. *Модуль* используется в составе интегрированной системы мониторинга *МИРАЖ* (далее *ИСМ Мираж*), совместно с объектовыми контроллерами серии *Профессионал* (Мираж-GSM-M8-03, Мираж-GSM-M4-03, далее - *базовый контроллер*).



1 Техническое описание

1.1 Назначение и возможности

1.1.1 Назначение модуля

Модуль предназначен для интеграции *ИСМ Мираж* с радиосистемой ВОРС «Стрелец» в единую систему охраны (мониторинга).

Модуль входит в состав *ИСМ Мираж* и в полной мере поддерживает алгоритмы оборудования серии *Профессионал*.

Внимание! Интеграция контроллера может осуществляться только с радио расширителями РРОП "Стрелец". Радио расширители РРОП-М "Стрелец" и РРОП-И "Стрелец" не поддерживаются.

1.1.2 Функциональные возможности модуля

- Передача событий от системы ВОРС «Стрелец» контроллеру ИСМ *Мираж* для дальнейшей передачи на ПЦН Мираж.
- Передача команды *Обновить* от контроллера в радиосистему ВОРС «Стрелец»;
- Индикация наличия питания;
- Индикация наличия соединения и обмена с базовым контроллером по RS-232;
- Индикация наличия не доставленных событий с базового контроллера на ПЦН Мираж;



1.2 Технические характеристики

Технические характеристики *модуля* приведены в таблице 1. Таблица 1. Технические характеристики *модуля*

Физический интерфейс	RS-232
	Мираж GSM-M8-03
поддерживаемые контроллеры	Мираж GSM-M4-03
Максимальное количество РРОП	16
«Стрелец»	10
Максимальное количество	256
локальных разделов	230
Максимальное количество	16
глобальных разделов	10
Номинальный ток потребления, мА	50
Диапазон рабочих температур, °С	-40 до +55

1.3 Комплект поставки, маркировка, упаковка

1.3.1 Комплект поставки

Наименование	Обозначение КД	Кол.	Примеч.
Мираж-Стрелец-01	АГНС.425621.002 ТУ	1	
Руководство по эксплуатации	АГНС.425621.002 РЭ	1	На групповой комплект
Паспорт	АГНС.425621.002 ПС	1	

1.3.2 Маркировка

На плате модуля нанесена следующая маркировка:

- заводской номер;
- ревизия платы;
- обозначение индикаторов.



1.3.3 Упаковка

Модуль поставляется упакованным в полиэтиленовый пакет, предназначенный для предохранения от воздействия повышенной влажности при транспортировании и хранении.

В тару вместе с изделием укладываются комплект поставки согласно **п.1.3.1**.

1.4 Состав Мираж-Стрелец-01

1.4.1 Конструкция

Модуль представляет из себя печатную плату со штыревыми выводами, расположенными по двум противоположным сторонам. На плате *модуля* расположены радиоэлементы и контакты для подключения РРОП "Стрелец" по интерфейсу RS-485.

1.4.2.1 Интерфейс RS-485

Состоит из разъёма для подключения кабеля и конвертора RS-485/RS-232.

Конвертор RS-485/RS-232 выполняет функции физического сопряжения интерфейса RS-485 РРОП «Стрелец» и интерфейса RS-232 системы *Мираж*, (см. рисунок 1)



Рис. 1. Разьём RS-485 на Мираж-Стрелец-01

1.4.2.2 Узел индикации

На плате *модуля* расположены три светодиода (см. рисунок 2).

Назначение и индикация светодиодов, описаны в таблице 2.





Рис. 2. Обозначение индикаторов.

Таблица 2 Индикаторы и их назначение.

Индикатор	Состояние	Значение
DWD	Горит	Модуль подключен к базовому контроллеру
rwĸ	Не горит	Модуль отключен от базового контроллера
EVT	Горит	В памяти контроллера есть события не
	торит	доставленные на <i>ПЦН Мираж</i>
	Не горит	Все события доставлены на <i>ПЦН Мираж</i>
TV/DV	Горит	Есть связь по RS-232 с РРОП «Стрелец»
1 <i>л</i> /ЛЛ	Не горит	Нет связи по RS-232 с РРОП «Стрелец»

1.5 Принцип функционирования

При подключении питания все светодиоды на панели индикации Мираж-Стрелец-01 одновременно мигают. При этом *модуль* считывает настройки из базового контроллера, после чего переходит в дежурный режим, горит индикатор PWR.

Если связь с РРОП «Стрелец» была установлена, то индикатор ТХ/RХ будет гореть. Это означает, что модуль готов к передачи событий от РРОП «Стрелец» на контроллер и далее на ПЦН Мираж.

При формировании события в *базовом контроллере*, на *модуле* загорается индикатор EVT. Это означает, что в памяти контроллера появились не доставленные события. Как только все события будут отправлены на *ПЦН Мираж*, индикатор EVT не горит.



2 Использование Мираж-Стрелец-01

2.1 Эксплуатационные ограничения

К эксплуатации изделия должны допускаться лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и обладающие базовыми знаниями в области систем охраннопожарной сигнализации, средств вычислительной техники и систем связи.

Эксплуатация изделия должна производиться в условиях температуры внешней среды не превышающих значений указанных в таблице 1.

Внимание! Нельзя подключать *модуль* к контроллеру при подключенном питании. Для подключения *модуля* необходимо обесточить базовый контроллер.

2.2 Установка модуля

Пример установки модуля, приведён на контроллере Мираж GSM-M8-03.

2.2.1 Установить *модуль* в объектовый контроллер в слот расширения согласно рисунку 3.



спот расширения Рис. 3 Установка модуля в Мираж GSM-M8-03

2.2.2 Подключить РРОП «Стрелец» к разъемам RS-232 согласно схеме подключения (Приложение 2).

2.2.3 Для соединения *модуля* и РРОП «Стрелец» рекомендуем использовать экранированную витую пару (типа UTP-4).



2.2.4 Рекомендуемая длинна провода между *модулем* и РРОП «Стрелец» 5-7 метров.

2.2.5 Монтаж провода необходимо проводить на максимальном удалении от проводов питания и телекоммуникаций.

2.2.6 Подключить питание и по индикатору PWR проконтролировать правильность установки.

2.3 Настройка модуля

2.3.1 Настройка РРОП «Стрелец»

Согласно инструкции по эксплуатации РРОП «Стрелец» установите программное обеспечение для конфигурации системы и настройте радиосистему "Стрелец" в соответствии с требуемой конфигурацией.

2.3.2 Требуемое программное обеспечение

производится Настройка модуля базовый через помощи программного обеспечения контроллер при Конфигуратор Про 2.4 и выше. Программа работает под управлением OC Windows 2000/2003/ХР/7 и не требует инсталляции, для запуска необходимо выполнить файл MirajConfigurator.exe.

Программа находится на CD диске, поставляемом в групповом комплекте. Программу также можно скачать с сайта *www.nppstels.ru* в разделе *Texnoddepжкa/Конфигуратоp*.

Перед эксплуатацией *модуля*, предварительно необходимо ознакомиться со следующими инструкциями и руководствами:

- Руководство по эксплуатации на объектовый контроллер;
- Инструкция по работе с программой Конфигуратор Про;
- Руководство по эксплуатации ПЦН Мираж 4.х;



2.3.3 Настройка модуля совместно с контроллером Мираж GSM-M8-03.

Настройка *модуля* производится через *базовый* контроллер при помощи программного обеспечения Конфигуратор Про 2.4 и выше.



Рис.4. Окно программы Мираж-Конфигуратор Про

2.3.3.1 Для создания устройства в программе необходимо в поле **А** щёлкнуть правой кнопкой мыши и в выпадающем меню выбрать пункт «Добавить СПИ» рисунок 5.



овое устройство		— X
Тип устройства	ктс-01	
Заводской номер	КТС-01 Мираж GSM C4 Мираж GSM M4-02 Мираж GSM M4-03 Мираж GSM M8 Мираж CDMA M8 Мираж CDMA M8-02 Мираж GSM M8-02	
	Мираж GSM M8-03 Мираж GSM T4 Мираж GSM T4-02 Мираж GE X8-01 Мираж-SD-01 Мираж-SD-02	

Рис.5 Создание базового устройства

В окне необходимо выбрать Мираж-GSM-M8-03 или Мираж-GSM-M4-03 и ввести серийный номер устройства.

2.3.3.2 После создания устройства необходимо определить его параметры. Для этого необходимо выделить устройство, щёлкнув по нему левой кнопкой мыши. При этом в поле **В** появятся параметры устройства, в двух закладках: Оповещение и Дополнительно.

2.3.3.3 В закладке *Оповещение* производится выбор и настройка каналов оповещения, которые будут участвовать в схеме оповещения:

- Канал TCP/IP GPRS
- Канал DATA
- Канал SMS

2.3.3.4 Для интеграции с РРОП «Стрелец», необходимо добавить устройство расширения Модуль «Стрелец». Для этого щелкнуть правой кнопкой мыши по устройству и в выпадающем меню выбрать пункт *Добавить устройство расширения* (см. рисунок 6).



айл <u>Р</u> едактирование Настрої	іки <u>В</u> ид <u>П</u> омощь
анна (4556) - Мираж GSM	Добавить раздел
🖃 — 🚮 Раздел[0] - Мі	Добавить устройство расширения
2007 - Mi	Добавить группу управления
	Записать базу Прочитать базу
🗄 — 🏹 [104587] - Мираж GS	Записать конфигурацию интерфейса

Рис.6 Добавление устройства расширения

Появится окно *Новое устройство*, в котором необходимо выбрать тип устройства *Модуль «Стрелец»* рисунок 7.

Тип устройства	Модуль 'Альтоника'	-
	Модуль 'Альтоника' Модуль ET-01	
	Модуль 'Стрелец'	

Рис.7 Добавление модуля "Стрелец"

2.3.3.5 Поле настроек *модуля* "Стрелец" делится на две части: глобальные разделы и локальные разделы, как показано на рисунке рисунок 8.





Рис8 Настройка модуля "Стрелец"

2.3.4 Настройка локальных разделов

Если система *BOPC Стрелец* не использует глобальные разделы, то информация от датчиков контролируется на сервере *ПЦН Мираж* по локальным разделам. В каждом локальном разделе может быть не более 32 датчиков. Датчики нумеруются с 1 по 32 в каждом локальном разделе.

Внимание! На сервере *ПЦН Мираж* для каждого локального раздела *Стрельца* необходимо создавать отдельную карточку объекта!

В таблицу *Локальные разделы* необходимо вписать номера разделов *ПЦН Мираж*, которые в дальнейшем будут использоваться в программе *Администратор* при прикреплении устройства к объекту.

Таблицу Глобальные разделы заполнять не нужно!



Пример настройки локальных разделов приведён в рисунке 8. В данном примере используются РРОПО и РРОПЗ. При этом у РРОПО часть датчиков добавлены в 2-ой а часть в 7-ой локальный раздел. У РРОПЗ все датчики добавлены в 4-й локальный раздел. События у РРОПО локального раздела 2, доставляются через 1-й раздел контроллера. У РРОПО локального раздела 7, события доставляются через 2-й раздел контроллера. У РРОПЗ локального раздела 4, события доставляются через 3-й раздел контроллера.

Конфигурация Ст	реле	ц			-											
Глобальные раздел	ы															
Раздел Стрелец	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел Мираж																
Покальные раздель	ol j															
РРОП \ Раздел	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PP0		1	1	1	1		2	1	1							1
PP1																
PP2																
PP3			1	3			1	i.			Ĩ.	ŝ.,		1	Ĩ.	<u>î</u> (
PP4		1	1			1										
PP5			1													
PP6			1	1				1				8				8
PP7																

Рис.8 Настройка локальных разделов

2.3.5 Настройка глобальных разделов

Использование глобальных разделов дает возможность объединять локальные разделы. В этом случае события от датчиков будут контролироваться на сервере *ПЦН Мираж* по глобальным разделам и номера датчиков будут сквозными с 1 по 992 по всем локальным разделам.

В программе *Конфигуратор Про* необходимо вписать параметры системы *ВОРС Стрелец* на закладке *Конфигурация Стрельца*. Конфигурация *Стрельца* задается в двух таблица.

В таблице Глобальные разделы сопоставляются разделы



ПЦН Мираж и глобальные разделы *Стрельца*. Для каждого используемого глобального раздела *Стрельца*, необходимо вписать номер раздела *ПЦН Мираж*, который будет указан в программе *Администратор* при прикреплении устройства с объектом.

Внимание! Заполнять таблицу только при использовании в системе *BOPC Стрелец* глобальных разделов, в противном случае таблица остается пустой и заполняется только таблица *Локальных разделов*!

В таблице *Локальные разделы* сопоставляются разделы *ПЦН Мираж* и номера локальных разделов *Стрельца* для каждого используемого РРОП.

Пример настройки глобальных разделов приведён на рисунке 9. В данном примере используются РРОПО и РРОПЗ. При этом у РРОПО часть датчиков добавлены в 2-ой а часть в 7-ой локальный раздел, при этом оба эти раздела относятся к 4му глобальному разделу. У РРОПЗ все датчики добавлены в 4-й локальный раздел, при этом он относится к 1-му глобальному разделу. События от глобального раздела 4, доставляются через 1-й раздел контроллера. События от глобального раздела 1, доставляются через 2-й раздел контроллера.



Раздел Стрелец	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел Мираж																
жальные раздель	h															
РРОП \ Раздел	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PP0		1					1	1	1							
PP1	Ĵ			ĵ.	Ĵ.			1	Ĵ			ĵ.	1			ĵ.
PP2																
PP3			1	2		1										
PP4	1		1		1				i i				1			
PP5			1									1				
PP6	1		1		1				0			1	0 1		1	
PP7			1													
PP8	1			1	1			1	1			1	1			1

Рис.9 Настройка глобальных разделов

Внимание! После добавления устройства расширения, и внесения настроек, необходимо перезагрузить базовый контроллер для вступления в силу настроек модуля.

3 Техническое обслуживание

Изделие требует проведения периодического осмотра и технического обслуживания.

Периодичность осмотра зависит от условий эксплуатации, но не должна быть реже одного раза в год. Несоблюдение условий эксплуатации изделия может привести к отказу изделия.

Периодический осмотр проводится с целью:

✓ соблюдения условий эксплуатации изделия;

✓ обнаружения внешних повреждений изделия.

Также техническое обслуживание необходимо проводить при увеличении времени доставки, нестабильной доставки событий на пульт ПЦН.

Внимание! Техническое обслуживание проводится только после *обесточивания* модуля связи.



При выполнении технического обслуживания проводятся следующие виды работ:

- проверка контактных групп и других соединений;
 удаление пыли с поверхности платы;
- ✓ проверка на отсутствие ржавчины и окисления на контактах.



Приложение 1 Внешний вид модуля Мираж-Стрелец-01



Обозначения:

- 1. Разъём выхода 12 вольт.
- 2. Разъём для подключения РРОП «Стрелец»



Приложение 2 Схема подключения РРОП «Стрелец» к модулю Мираж-Стрелец-01



